#### DIGITAL LETTER SCALE

## /Ismix

取引証明以外用

# デジタルスケール


量DS2006

## 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。



#### ご注意

- ●この製品は厳重な品質管理と 検査を経て出荷しております が、万一故障または不具合が ありましたら、お買い上げの販 売店までご連絡ください。
- ●お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

	仕 様											
最	大	大 計 量 2kg						流	4mA			
最	小	表	示	lg	an a	ᅫ	丰	命	1日に約5分間使用で約12.3年間			
				ON/TARE/OFFスイッチ	电	713	牙	pp	(20℃・アルカリ乾電池新品使用時)			
操	作	機	能	· 電源ON→押す度にOg表示 · 電源OFFは長押し約3秒間 · オートパワーOFF機能:約60秒間	外	形	寸	法	W172×D205×H43mm (計量皿:160×152mm 突起部含まず)			
安	安定所要時間			約1秒間	質		量		約750g(電池含む)			
使用電源		源	乾電池単3形4本、 または専用ACアダプター 「品番A-504」(別売)	付 属		属		禹 品		取扱説明書・保証書 郵便料金シール アルカリ乾電池単3形(LR6)4本		

※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

### 各部の名称





#### 電池を入れる

- ①本体裏面の電池ぶたを矢印 の方向に外します。
- ②同梱されている乾電池を 入れます。

(乾電池の⊕⊖の向きを正しく入れてください。)

③電池ぶたをもとどおりに 取りつけます。





注意


付属の乾電池は工場出荷時に入れていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに寿命が切れることがあります。早めの交換をお勧めいたします。

長時間使用しない時は、液もれ防止のため 乾電池を取り外してください。

#### ACアダプター(別売)の接続

専用ACアダプター「品番A-504」(別売) を使用することで、常に安定した電源 状態で計量することが可能となります。

①ACアダプター を本体のAC アダプター入力 ジャックへ接続 します。



注意

・専用ACアダプター「品番A-504」 (別売) は本機専用のため、他 の用途に使わないでください。 ・長時間使用しない時は、専用アダ プターを取り外してください。


#### 通常計量方法

本体を水平で安定した場所に置いてください。

- ①計量皿に何も載せない状態で、 スイッチを押すと、 電源が入ります。
- ②計量物を計量皿の中心に載せます。 計量物の重さが表示されます。
- ③計量物を計量皿から降ろします。
- ④ スイッチを約3秒間押し続けると、電源が切れます。
- ⑤スタンドを立てると、封筒を立てたまま計量する事ができます。計量物が大きく、表示部を覆ってしまう時などにで使用ください。

警告 指などを挟まない様に気をつけてください。





#### 精度の保証範囲

この「デジタルスケール」は、家庭での郵便物の目方の計量測定用に製造されたはかりです。 計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。 なお、で使用の場合は、量られた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。

量る量	精度保証
500gまで量る場合	±1g
500gを超え2,000gまで量る場合	±2g

この「デジタルスケール」は郵便物材料目方の計量測定用が主な目的ですので、品物の販売取引や公にその物の目方を証明する場合は、この「デジタルスケール」をご使用にならないでください。

#### 風袋引き計量方法

本体を水平で安定した場所に置いてください。

- ①計量皿に何も載せない状態で、 スイッチを 押すと、電源が入ります。
- ②容器を計量皿の中心に載せます。 容器の重さが表示されます。
- ③計量皿に容器を載せた状態で、(\*\*\*\*)スイッチを押します。
- ④計量物を容器の中に入れます。 計量物の重さのみが表示されます。

参考 (プラスイッチを押すごとに "O" 表示になります。


- ⑤計量物と容器を計量皿から降ろします。 容器の重さがマイナス表示されます。
- ⑥ (論) スイッチを押すと、通常計量モードになり、"O"表示になります。
- ⑦ (デンスイッチを約3秒間押し続けると、 電源が切れます。











#### その他の機能・表示

- ●オートパワーOFF機能:安定表示が約60秒間続くと自動的に電源が切れます。
- ●表示部に「Lo」の表示がでたら電源を切って、使用推奨期限内の新しい電池に 全て交換してください。

Lo

- ●最大計量を超えると 「E | が表示されます。
- ●電源を入れたまま持ち運んだり、不安定な場所で使用すると、正しい表示をしない場合があります。 その時には、もう一度電源を入れ直してご使用ください。

#### 電池の交換

- ●電池が消耗すると、電源が切れ たり入らなくなります。必ず次 の内容をよくお読みのうえ早め に電池を交換してください。
- ●指定の電池以外は使用しないで ください。電池容量、電圧値が 異なるため誤作動や故障の原因 になります。

使用できる電池										
種 類	形名	個数								
アルカリ乾電池 単3形	LR6	4本								

注意

電池交換の時は、「安全上のご注意」をよく読み、 十分に注意してお取り扱いください。

#### お手入れの仕方

電池を取り外し、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。 シンナーやベンジンなど、揮発性の液体は使用しないでください。

変質、変色の恐れがあります。

#### ●通常郵便物

種類		内	容		重量	料金
	定形	/ 長さが14~23.5		~12cm、\	25gまで	82円
	上形	、厚さが1cmまでの	りもの	)	50gまで	92円
					50gまで	120円
					100gまで	140円
					150gまで	205円
第	定形外	(上記の形状であった) 50gを超えるとな	ても	)	250gまで	250円
寿	上ルグト	√50gを超えると記	≧形外になり	ます。)	500gまで	400円
_					1kgまで	600円
種					2kgまで	870円
封					2kg超	1,180円
書	郵	便	書	簡	<del></del>	62円
				定形	25gまで	67円
		特別郵便物(基		Æ /IV	50gまで	77円
		人から、形状、重量、 で、同時に100通以			50gまで	103円
		条件を満たし、同一 引受、配達する場合		定形外	100gまで	118円
				AE/ID/F	150gまで	165円
					250gまで	201円
第	通	常は	が	き	_	52円
種	往	復は	が	き		104円
	도 들기	以外の第:	= 種 郵	7.1亩炒加	50gまで	62円
第	1 00 %	λ / г v / яз .	— 1 <u>年</u> 좌	12 19	50gを超える1kgまで、50gまでごとに	8円増
第三種		以上発行する 内容とし、発行			50gまで	41円
(定期刊行物・開封		ら差し出され			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	6円増
行受物け	心身障害	者団体の発	毎月3回以上		50gまで	8円
開開		期刊行物を	発行する	る新聞紙	50gを超える1kgまで、50gまでごとに	3円増
2	内容とし、発行人か ら差し出されるもの その他のもの				50gまで	15円
	り左し山	C1(000)	C 97   B 1	,, , , , ,	50gを超える1kgまで、50gまでごとに	5円増
	通	信	教	音	100gまで	15円
第四種					100gを超える1kgまで、100gまでごとに	10円増
開		物/郵政公社( 盲人用録音物:			_	無料
題	学	術刊	行	物	100gまで	36円
	子	ניד ניויר	17	199	100gを超える1kgまで、100gまでごとに	26円増

●特殊取扱料金 特殊取扱(オブションサービス)をご利用いただく場合は、 消営郵便物の料金または荷物の運賃に特殊取扱(オブションサービス)料金が加管されます

種	類		区 5	削			段階		料金		
		=77	現	金	損害要償額1万円まで				430円		
		郵	190	317	損害要	損害要償額1万円を超え5千円までごとに					
			現金	1 外	損害要	受賞額10万円	まで		430円		
書	留	便	170 MZ .	以外	損害要	受償額10万円	を超え5万円まで	ごとに	21円埠		
	===	-	簡易	書留					310円		
		南	一般書留	め割全	損害要	要償額10万円	まで		370円		
		ゆうメー	双百田	9) 14T III	損害要	要償額10万円	を超え5万円まで	ごとに	21円埠		
		ル	簡易	書留					310円		
				250g a	きで	280円	ゆうメール	2kgまで	320円		
速	達		郵便	1kg		380円		O. 47	470EE		
				1k	g超	650円		2kg超	470円		
引受証	時刻明	差	差し出した時刻の証明が必要なときのその証明をするものです。								
配達証明配達した月日を差出しの際							310円				
配達	証 明	証明	明するものです	差出しの後				430円			
		Li.	ういう内容の文	7 津 た		文内容証明	謄本1枚		430円		
			フいフロ <del>ロのス</del> し出したかを	以外のもの		1枚増すごとに		260円均			
内容	証明		り出りたがで 明するものです	_	② 同文内容証明		1通	1通			
		рш.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1通超えるごとに			T.	①の半額			
		謄え	本閲覧						430円		
代金	引換		郵便物等を受取人(荷受人)に渡すとき差出人(荷送人)の指定した金額と引換えに渡し差出人にその代金を送る制度です。(代金引換金額は200万円まで)								
特別	送達	民事訴訟法に基づき書類を送達し証明するものです。						560円			
I7 \=			郵 便	日曜日・休日以外を指定するもの				31円			
配 道  指	配達 日指 定		平) 1史		日曜日・休日を指定するもの						
18	Æ	ゆ	ゆうメール								
特定記憶	録郵便	引	引き受けの記録として受領証が発行されます。								

<sup>●※</sup>印は、書留(簡易書留を除く)としたものに限り、この取扱いをいたします。

<sup>●☆</sup>印は送金手数料は差出人負担となります。

#### 安全上のご注意

#### で使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損 害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の 程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。

この表示の欄は「死亡または重傷などを ▲ 警告 負う恐れがある」内容です。

この表示の欄は「けがをしたり財産に 損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。 (図記号の一例です)

○ この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。

#### ⚠ 警告

電池の発熱、破裂を防ぐために、必ずお守りください。

- ●⊕⊖逆接続・ショート・充電・分解・加熱・火中投入禁止。 液もれや破裂のおそれがあります。万一、液もれしたアルカ リ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受け てください。また、皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流 してください。
- ●新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
- ●充電式ではないので、充電すると液もれ、破損の恐れがある。
- ●使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
- ●落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- ●長期間使用しない時は、液もれ防止のため電池を取り外す。
- ●廃棄や保存はテープなどで巻きつけて絶縁のこと。

乾電池の⊕⊖を正しく入れる。

#### ∧ 注意



隙間に指を入れない

挟まれけがをする恐れがあります。



強い衝撃や振動を与えない 故障の原因になります。



直射日光の当たる場所に置かない 変形・故障の原因になります。



熱器具に近づけない



変形・故障の原因になります。



表示部を強く押さない

割れることがあります。



絶対に分解したり修理・改造をしない

けがをする恐れがあります。 ※修理は販売店へご相談ください



水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



シンナーやベンジンで拭いたり、殺虫剤をかけない ひびわれによるけが、ショート・感電・火災の原 因になります。



必ず水平で安定した場所に設置する 正しく計量されない場合があります。



計量物は静かに載せる

乱暴に載せると、誤作動や故障の原因になります。



最大計量以上のものを載せない 故障の原因になります。



20℃以上温度差がある場所に移動させた場合、 2時間以上放置してから使用する

誤作動する恐れがあります。

#### 保証とアフターサービスょくお読みください

#### 修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 販売店からお受け取りください。

内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

お買い上げの日から 1 年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。 ※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材(発泡スチロール等)を保存しておいてください。 基本料:診断・点検等の費用です。

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し 付けください。

#### ■ 修理を依頼される時は

異常がある時は、使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えて この製品をお持込のうえ、修理をお申し付けください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は

修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。

技術料:故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。 部品代:修理に使用した部品代金です。

#### 

#### 株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター TEL03-5690-9412 受付時間:AM10:00~12:00 PM 1:00~ 5:00 月曜日~金曜日 (祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2013年12月 第4版

#### 保証内容(修理規定)

- 1. 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った使用方法で保証期 間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書を お持込 の上、修理をお申し付けください。
- (ロ)お送りいただく場合は梱包費用、往復の輸送料金などはお客様のご負担となります。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
- (八) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・ 周波数)などによる故障・損傷。
- (二) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句 を書き替えられた場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従っ てこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経 過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマ -サービスセンターにお問い合わせください。

### デジタルスケール DS2006 保証書

## 持込修理

	お	名	前					様
お客様	ご	住	所	Ŧ				
128	電	話番	号	(	)	q		
	お	買上	げ日		年	3	- 1	P
販売	店名	呂・イ	主所·	電話番号		1	$\mathbf{L}$	
								ED
				電話(		)	_	

#### 保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について

お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはございません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。
(祝祭日・年末年

品 名 デジタルスケール 品 番 **DS2006** 保証期間 お買い上げより1年間

〈ご販売店にお願い〉

左記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名などを証明するものをお貼りください。

## 株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター 公 03-5690-9412 受付時間: AM10:00~12:00/PM1:00~5:00 月曜日~金曜日 (祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

修理メモ